

# SMALTO all'acqua MULTI SUPERFICI



**NUOVA FORMULA**

**MULTI SUPERFICI**

**OTTIMA ADESIONE**

**SATINATO/OPACO**

**NON SFOGLIA**



# SMALTO all'acqua MULTI SUPERFICI

## DOVE UTILIZZARLO

- Manufatti in legno: infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate.
- Manufatti in metallo tipo ringhiere o cancellate.
- Piastrelle.
- Materiale plastico tipo: ABS, PVC e plexiglass.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO

### LEGNO NUOVO

Tipologia del legno: Conifere. Nel caso di latifoglie e legni esotici si raccomanda di isolare con 1 mano di HV2419 fondo isolante.

Su legno ben carteggiato con carta abrasiva grana 150÷180 e pretrattato con impregnante all'acqua HI20xx si applicano 1 o 2 mani intervallate da 4 ore senza carteggiatura oppure carteggiando la prima mano con carta abrasiva grana 280 nel caso trascorrono più di 8 ore tra la prima e la seconda mano. La tonalità del colore dell'impregnante va rapportata al colore dello smalto prescelto.

- **ALL'INTERNO** preparare bene il supporto carteggiando con carta abrasiva grana 150. Applicare poi una o due mani di smalto, a pennello o a spruzzo, intervallate da 4 ore l'una dall'altra. Per migliorare l'aspetto estetico carteggiare tra una mano e l'altra.
- **ALL'ESTERNO** applicare 1 o 2 mani di impregnante HI20xx, carteggiando l'ultima mano con carta abrasiva grana 280, scegliendo una tonalità simile al colore dello smalto prescelto, e poi seguire le indicazioni come per l'interno.

### LEGNO GIA' VERNICIATO

Se lo smalto è ancora in buono stato, carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 320 e applicare una o due mani di smalto del colore prescelto. Nel caso di manutenzione straordinaria, asportare completamente lo smalto, carteggiare con carta abrasiva grana 150, e procedere come su legno nuovo.

### SU METALLO

Per la verniciatura di manufatti in ferro: asportare eventuali tracce di ruggine con carta abrasiva, quindi sgrassare con opportuno detergente e applicare 1 o 2 mani di fondo antiruggine HH8000 intervallate da 1 o 2 ore (senza carteggiare). Quindi proteggere il manufatto con 1 o 2 mani di smalto multisuperfici HL20xx.

### SU PIASTRELLE

Pulire e sgrassare bene la superficie con opportuno detergente e acqua quindi, quando la piastrella è asciutta, applicare mediante aerografo o pennello 1 o 2 mani da circa 80 ÷ 100 g/m<sup>2</sup> di smalto HL20xx intervallate da 3÷4 ore di essiccazione.

Considerando la notevole e variegata tipologia di piastrelle disponibili sul mercato, è consigliabile una prova preliminare al fine di verificarne la corretta adesione al supporto.

### SU PLASTICA

Applicare 1 o 2 mani di smalto HL20xx direttamente sul materiale plastico preventivamente pulito con detergente e acqua e lasciato essiccare. In base alla nostra esperienza si ottiene mediamente una buona adesione su ABS, PVC e plexiglass.

Si tenga ben presente che il termine PLASTICA è estremamente generico e non specifica la tipologia del materiale polimerico in questione, quindi sono necessarie prove di adesione preliminari se non se ne conosce la natura esatta.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
HL 2059	BIANCO CANDIDO	0,75 LT-2,5 LT
HL 2060	BIANCO	0,75 LT
HL 2061	AVORIO	0,75 LT
HL 2064	MARRONE	0,75 LT
HL 2065	MARRONE SCURO	0,75 LT-2,5 LT
HL 2066	GRIGIO	0,75 LT
HL 2067	GRIGIO SCURO	0,75 LT
HL 2068	VERDE	0,75 LT
HL 2069	VERDE SCURO	0,75 LT-2,5 LT
HL 2070	NERO	0,75 LT
HL 2001	NEUTRO per tintometro	0,94 LT-9,4 LT
HL 2002	BIANCO per tintometro	1,0 LT-10 LT



**ESSICCAZIONE:**  
al tatto: 2 ore  
tra le due mani: 4 ore  
finale: 24 ore



**RESA:**  
750 ml = 7,5 mq



**ATTREZZI:**  
pennello /  
spruzzo



Z02B11