



Manutenzione periodica arredamenti

Esterni

Per effettuare una manutenzione periodica si consiglia di utilizzare il prodotto Top Deck finitura all'acqua HD 2000, (certificato Ecolabel) Nutre il legno e lo protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche.



Procedura

Pulire accuratamente il manufatto e all'occorrenza carteggiare con carta abrasiva grana tipo 280/320. Su legno pulito e asciutto applicare a pennello una mano di impregnante ad acqua Linea Blu HI 20xx (certificato Ecolabel)

Essiccazione 4 - 6 ore.

Su impregnante perfettamente asciutto applicare a pennello una mano di Top Deck Finitura all'acqua Linea Blu HD 2000. (certificato Ecolabel)

Essiccazione circa 24 ore, quindi carteggiare con carta abrasiva tipo 280/320.

Su finitura carteggiata applicare la seconda mano di Top Deck finitura Linea Blu HD 2000(certificato Ecolabel).