

CICLO per ARREDI URBANI



Ciclo all'acqua con impregnante effetto cera (prodotti Ecolabel)

PREPARAZIONE del SUPPORTO

Pulire il manufatto e, oppure all'occorrenza procedere alla carteggiatura superficiale con carta abrasiva tipo 280 o spugnetta abrasiva a grana medio/grossa o scotch brite a grana grossa.



IMPREGNANTE A CERA

Dopo una corretta preparazione sul manufatto pulito e asciutto applicare a pennello da 1 a 2 mani di impregnante a cera serie **HI22XX** (disponibile in varie colorazioni, si sconsiglia l'utilizzo della versione trasparente).

Tempi di essiccazione tra la prima e seconda mano circa 3 – 4 ore.



Ciclo all'acqua con impregnante ed impregnante effetto cera (prodotti Ecolabel)

PREPARAZIONE del SUPPORTO

Pulire il manufatto e, oppure all'occorrenza procedere alla carteggiatura superficiale con carta abrasiva tipo 280 o spugnetta abrasiva a grana medio/grossa o scotch brite a grana grossa.

IMPREGNANTE

Dopo corretta preparazione su manufatto pulito e asciutto applicare a pennello una mano di impregnante serie **HI20XX** (disponibile in varie colorazioni, si sconsiglia l'utilizzo della versione trasparente).

Essiccazione 4- 6 ore.



IMPREGNANTE CEROSO

Dopo corretta preparazione applicare a pennello da 1 a max. 2 mani di impregnante ceroso serie **HI2210** (trasparente) oppure leggermente colorato larice **HI2217**.

Tempi di essiccazione tra la prima e seconda mano circa 3 – 4 ore.

